


OPIS ZACISKÓW KASETY - UNIWERSALNY



do N		
5		Kolejni abonenci <i>/kolejne mieszkania/</i>
4		
3		
2		Abonent Nr. 2 <i>/drugie mieszkanie /</i>
1		Abonent Nr. 1 <i>/pierwsze mieszkanie/</i>
G		Wywołanie - ze wzmacniacza
~V		~12V pierwszy biegun <i>/do rygla i podświetlania/</i>
R		Wyzwolenie rygla-ze wzmacniacza
P		Podświetlanie kas. <i>/drugi biegun ~V oznaczenie zacisku " 0 "/</i>
Mc-K		Mikrofon kasety - ze wzmacniacza
		Masa elektroniczna <i>nie podłączać wspólnie z rygłem</i>
Gł-K		Głośnik kasety - ze wzmacniacza