

Wzbudzanie kasety - samo wybieranie numerów.

Wolne przewody znajdujące się w komorze kasety należy podłączyć do zacisków GDN lub V.
W pobliżu płytki kasety nie powinien znajdować się żaden niepodłączony przewód.

Aparat VEKTA.

W aparatach VEKTA w razie stwierdzenia za słabego sygnału należy zamontować diodę na wywołaniu aparatu lub skorzystać z dzwonka nr 3.